



HIRAM FLOORS

Black Forest Manufacturing

HOCHWERTIGE DIELENBÖDEN

made in Germany



ANLEITUNG
LAUGEN & ÖLEN VON
DIELENBÖDEN



www.hiram-floors.com



WOCA LAUGE & ÖL

Anwendung Lauge (8-10 m²/l)

Allgemeine Informationen

Die Holzlauge wird auf neuen und geschliffenen Holzoberflächen aufgetragen. Sie sorgt einerseits für eine hellere Oberfläche, reduziert aber auch gleichzeitig die Vergilbung des Holzes, wenn das Holz dem Licht ausgesetzt ist.

Werkzeug

- Benötigt wird ein Fellwischer oder Nylonpinsel, ein Kunststoffeimer, ein Rührstab und eine Tellermaschine mit Massierpads.
- Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.

Voraussetzungen

Der Boden muss sauber, fettfrei, trocken und frei von Klebeflecken sein. Das unbehandelte Holz sollte nach der Verlegung mit einem Band- (Körnung: 100-120), Quattro- oder Trio- (Körnung: 60-80, anschließend 100 – 120 oder Tellerschleifer (Körnung: 100-120) abgeschliffen werden. Die Ränder mit einem Randschleifer oder von Hand abschleifen. Abschließend die Oberfläche noch einmal absaugen.

Anwendungsschritte

1. Ränder des Bodens abkleben, um Flecken zu vermeiden.
2. Lauge 3-5 Min. schütteln um Weißpigmente zu lösen, anschließend in einen Eimer schütten.
3. Lauge mit Laugenwischer o.Ä. in Längsrichtung der Holzmaserung auftragen, gut verteilen und unterbrechungsfrei abziehen. Senkrechte Flächen von oben nach unten bearbeiten. Benutzen Sie mind. 1 liter Lauge für 10 m².
4. Lauge im Eimer regelmäßig umrühren, um die Farbpigmente wieder zu verteilen.
5. Nach Abschluss, die Lauge ca. 15 Min. anziehen lassen, bis sie noch leicht feucht ist.
6. Fläche mit Tellermaschine mit einem Massierpad padden für gleichmäßige Helligkeit.
7. Ränder und Ecken von Hand mit einem Massierpad padden.
8. Staub saugen und 3-8 h trocknen lassen.



Anwendung Öl (20-25 m²/l)

Allgemeine Informationen

Das Diamond Öl verleiht eine sehr wasser- & schmutzabweisende und strapazierfähige Oberfläche. Das Öl selber besitzt einen hohen Festkörperanteil, trocknet also sehr schnell. Der Lösemittelanteil liegt bei unter 5 %.

Werkzeug

Benötigt wird ein Ölroller, Baumwolltücher und eine Poliermaschine.

Voraussetzungen

Die Oberfläche des Dielenbodens sollte trocken und frei von Schmutz und Fett sein.

Anwendungsschritte

1. Den Kanister vor und während des Gebrauchs sorgfältig schütteln. Mit Flächenstreicher oder Ölroller gleichmäßig satt auf 5-10 m² Fläche auftragen und mind. 15 Min. einziehen lassen. Anschließend die Trockenstellen nachölen.
2. Oberfläche mit der Poliermaschine und Pad polieren, bis die Oberfläche gesättigt ist. Ränder und Ecken von Hand polieren. Überschüssiges Öl mit Tuch unter Pad abziehen und den Boden polieren. Die Behandlung Stufe um Stufe fortsetzen, bis der ganze Boden poliert ist. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben.
3. Für eine seidenmatte Oberfläche die behandelte Fläche nach Vorhärtungszeit mit 1 dl Diamond Öl pro 10 m² nachpolieren. Diese Behandlung erfolgt 6-12 Stunden nach dem ersten Auftrag. Das Öl gründlich in die Oberfläche einpolieren. Überschüssiges Öl von der Oberfläche entfernen. Schonend begehrbar nach 24 Stunden.
4. Die Aushärtungszeit dauert ca. 3 Tage abhängig von Lufttemperatur und Feuchtigkeit (Ideal 18°C und niedrige bis gemäßigte Luftfeuchtigkeit), den Boden nicht feucht pflegen!
5. Nach Aushärtung den Boden mit Holzbodenseife oder Öl-Refresher reinigen um eine schützende Schicht auf der Oberfläche zu erreichen.

Sicherheitshinweis

Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.